



РЫЧАЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Стандартные модели INTERAPID 312

№			∅	0 ÷ 40 ÷ 0	Изм. вставка
074111366	0,01	1,6	37,5	0 ÷ 40 ÷ 0	16,5
074111367	0,01	1,6	30	0 ÷ 40 ÷ 0	16,5
074111368	0,002	0,4	37,5	0 ÷ 10 ÷ 0	15,2
074111369	0,002	0,4	30	0 ÷ 10 ÷ 0	15,2

№			∅	0 ÷ 15 ÷ 0	Изм. вставка
074111370	0.0005	0.060	1.5	0 ÷ 15 ÷ 0	0.65
074111371	0.0005	0.060	1.2	0 ÷ 15 ÷ 0	0.65
074111965	0.0005	0.060	1.5	0 ÷ 15 ÷ 0	2.675
074111374	0.001	0.060	1.2	0 ÷ 15 ÷ 0	0.65
074111372	0.0001	0.016	1.5	0 ÷ 4 ÷ 0	0.65
074111373	0.0001	0.016	1.2	0 ÷ 4 ÷ 0	0.65



Вращающийся циферблат

Очень низкое изм. усилие, см. стр. F-7

Система рычага с фрикционной передачей для защиты от перегрузки

Точность см. таблицу на стр. F-7

Поставляется в пластиковом футляре с:
1 изм. вставкой
∅ 2 мм из закаленной стали;
1 ключом № 01860307

Идентификационный номер

Сертификат соответствия



Перпендикулярные модели INTERAPID 312

№			∅	0 ÷ 40 ÷ 0	Изм. вставка
074111375	0,01	1,6	37,5	0 ÷ 40 ÷ 0	16,5
074111376	0,01	1,6	30	0 ÷ 40 ÷ 0	16,5

№			∅	0 ÷ 15 ÷ 0	Изм. вставка
074111377	0.0005	0.060	1.5	0 ÷ 15 ÷ 0	0.65
074111378	0.0005	0.060	1.2	0 ÷ 15 ÷ 0	0.65
074111958	0.0005	0.060	1.5	0 ÷ 15 ÷ 0	2.675
074111379	0.001	0.060	1.2	0 ÷ 15 ÷ 0	0.65
074111957	0.0001	0.016	1.5	0 ÷ 4 ÷ 0	0.65

