



РЫЧАЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Полный набор с индикатором и аксессуарами



Технические данные соответствуют приведенным в описаниях отдельных изделий

Пластиковый футляр

Идентификационный номер

Сертификат соответствия

Полный набор состоит из:



Индикатор INTERAPID 312
(как показано далее в таблицах)

- 074106331** Прямоугольный зажим – крепление
- 074108942** 074108942 Переходная муфта, метрическая или
- 074108943** 074108943 Переходная муфта, дюймовая
- 074106026** 074106026 Шарнирный держатель, метрический или
- 074106931** 074106931 Шарнирный держатель, дюймовый
- 074111474** Футляр для измерительной вставки
- 01860307** Ключ для измерительной вставки



INTERAPID 312 - Стандартные модели



мм	074111366	074111367	074111368	074111369	074106331	074108942	074106026	074111474	01860307
074111502	●				●	●	●	●	●
074111503		●			●	●	●	●	●
074111504			●		●	●	●	●	●
074111505				●	●	●	●	●	●



дюйм	074111370	074111371	074111372	074111373	074106331	074108943	074106931	074111474	01860307
074111508	●				●	●	●	●	●
074111509		●			●	●	●	●	●
074111510			●		●	●	●	●	●
074111511				●	●	●	●	●	●

INTERAPID 312 - Перпендикулярные модели



мм	074111375	074111376	074106331	074108942	074106026	074111474	01860307
074111506	●		●	●	●	●	●
074111507		●	●	●	●	●	●



дюйм	074111377	074111378	074106331	074108943	074106931	074111474	01860307
074111513	●		●	●	●	●	●
074111514		●	●	●	●	●	●