

Цифровой индикатор положения для фрезерного станка FF 500/BL и других токарных и фрезерных станков.



Цифровой индикатор положения DA 3.1

Большой многофункциональный дисплей, 3 линейки с сенсором каждая и необходимым комплектом крепежа.

Удобно для повторяющихся операций: можно установить как начальную точку, так и промежуточную. Наиболее важные цифровые функции системы:

- Подсчет и индикация положения центра
- Основные арифметические операции
- Позиционирование отверстий на любых прямых или круговых линиях
- Фрезерование криволинейных поверхностей
- Фрезерование радиусов на разновысоких поверхностях.

Технические данные:

Цифровой дисплей 265 х 182 х 48 мм, 110 − 230 в, 50/60 Гц. Линейки для расстояний: вертикальная (ось Z) 220 мм, продольная (ось X) 300 мм, поперечная (ось Y) 100 мм. Кабели подключения к дисплею в металлической оболочке, длиной 200 см.

Nº 24 323

Адаптер МИКРОМОТ

Для крепления всех высокоскоростных бормашин МИКРОМОТ

на фрезерные станки FF 500/ и FF FF 500/BL подготовленный для ЧПУ .Стандартная фрезерная головка меняется на адаптер всего за несколько шагов. Адаптер предназначен для шеек 20 мм, т.е. всех машин серии МИКРОМОТ 60, высокоточной бормашины FBS 240/E и бормашины для тяжелых работ IBS/E. Удобен для проведения фрезерных операций на мелких деталях с высокой скоростью (например, фрезерование печатных плат) и микросверления. Крепежные винты входят в комплект.

№ 24 346





Указание. Пепитепы

Делительная головка UT 400 существует также в варианте с ЧПУ (тип UT 400/CNC, № 24 423). Закажите специальный проспект устройств с ЧПУ, № 95 158 (русский) или № 95 372 (английский)! Или зайдите на наш сайт в Интернете www.proxxon.com.

Делительная головка UT 400

Позволяет изготавливать зубчатые колеса и другие детали кольцевой формы.

Может крепиться горизонтально и вертикально. Червячная передача позволяет производить деление до 100. В комплекте 4 делительных диска: 27/42, 33/40, 34/39, 36/38. Используется для изготовления кулачков, собачек, зубчатых колес и т.д. Планшайба в комплект не входит.

Посадка патрона идентична шпинделю. С Т-образными канавками стандарта МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). Упакована в деревянную коробку со сдвижной крышкой.

№ 24 421